# Ringデバイスセットアップガイド



## STEP1:まずはじめにお使いのスマホに Ring アプリをダウンロードしてください。

(下記 QR コードよりダウンロードできます。)

各アプリストア







iOS

Android

FireOS

STEP2: Ring アプリにて、アカウントの作成をお願い致します。

入力手順

- 1. お名前
- 2.お住まいの国 日本
- 3.E メールアドレス

※このあとアカウント認証用のメールが届きます。今後アプリログインする為のユーザーアカウントとなります。

4. パスワード

※アプリログイン用のパスワードとなります。

5. 認証メール確認

※ここで 3. で登録した E メールに Ring から認証メールが届いているか確認頂き、認証してください。

6.Amazon のアカウント情報

※Amazon アカウントと Ring アカウントをリンクさせます。

7.携帯電話番号

※入力をはじめると自動的に国番号+81が表示されますが0から始まる

携帯電話番号 11 桁をそのまま入力してください。

8.受信した二段階認証コード

### 携帯画面の例



認証メール確認例

住所入力例

# Ringデバイスセットアップガイド



## STEP3:アプリのガイダンスに従って、デバイスの登録を行ってください。

※デバイスの住所登録において、"東京"を入力すると、東京を含む海外のアドレスが 一時的に検索結果に表示されますが、都区町名まで入力頂きますと検索結果に 表示されます。"丁目・番地・号"は数字とハイフンで繋ぎ、入力してください。

入力例)東京都品川区上大崎 3-1-1

検索に表示されない場合は、"住所がみつかりませんか?"をタップし、地図上でピンを動かし住所を選択してください。

#### 以上で設定完了です。

ご不明な点がある場合は、Ring カスタマーサポート (営業時間 10:00-19:00): 0120-230-609 または 03-4563-3107 までお問い合わせください。

### 設置のポイント

デバイスとの接続に遅延などがある場合は、"デバイスの状態"からネットワークー信号の強さで、RSSI値を確認してください。

RSSI が -66 to -90: 非常に弱く、通信環境の改善が必要です。wifi ルーターの位置の変更やwifi チャンネルの干渉確認と調整、 中継器やメッシュ wifi の追加、または、Chime Pro の追加等を検討してください。

RSSI が -65 to -41: 十分なレベルです。ただし、-60 が継続する場合、ビデオ接続等に問題が生じる場合があります。

RSSI が -41 以上: 非常に強く、電波干渉などの影響はほぼありません。

#### 携帯画面の例

13:04 🕈			13:05 🕫
	玄関	-	<
		Ring 0	デバイス
0			8.8
			<b>R</b> .0
		75-h	パッテリー
	ライブ映像		ソーラーの
-	0		ネットワーク
1421	モード	リンクされた	信号の強さ
			ネットワー
モーション検知 をスヌーズ	・ リンクされた Chime	デバイスの 状態	wifiネット
			デバイスの目
オーション 設定	■】 電源の 設定	スマート 応答	製品名 Video Doo
-		-04	前国の状態